







# Инструкция по сборке офисного кресла (CH-200NX)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 шт.	1 шт.	1 шт.	5 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	2 шт.	8 шт.	Шайба пруж. 6 8 шт.



## \*Примечание.

**3 шаг:** совместить отверстия опоры спинки с отверстиями сиденья, зафиксировать опору спинки винтами №10, не затягивая их до конца;

**4 шаг:** совместить отверстия опоры спинки с отверстиями спинки, зафиксировать опору спинки винтами №10, не затягивая их до конца;

Выровнять спинку и сиденье относительно опоры спинки и закрутить все винты до полной фиксации.



## Инструкция по эксплуатации

ЕАС

Уважаемый покупатель!

Стулья и кресла предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При доставке в холодное время года (температура ниже 0°C) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпартрона;
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%;
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
- Не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 132,6 кг (130 даН);
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
- Не вставайт ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испробовать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.

Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.

Срок гарантии изделия 18 месяцев.

Срок службы изделия 5 лет.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АГ03.В.80218

Срок действия с 03.07.2015 по 02.07.2020

Более подробная информация об изделии находится на сайте [www.buro.ru](http://www.buro.ru)

### Регулировки кресла

