
















Инструкция по сборке игрового кресла (CH-BOSS - CH-BOCC)

1  1 шт.	2  1 шт.	3  5 шт.	4  1 шт.	5  1 шт.	6  1 шт.	7  1 шт.	8  1 шт.	9  1 шт.	10  Винт M6x20 4 шт.	11  Винт M6x40 2 шт.	12  Винт M8x35 мм 4 шт.	13  Ключ 6 1 шт.
1 шаг 		2 шаг *Соблюдайте последовательность! 		3 шаг 		4 шаг *Правильная установка опоры! 		14  Заглушка 4 шт.	15  Шайба пруж. 6 7 шт.			
5 шаг 		6 шаг 		7 шаг 		8 шаг 		16  Шайба 6 7 шт.	17  Винт M6x25 мм 4 шт.			
								18  Направляющая 2 шт.	19  Заглушка 2 шт.			
								20  Саморез 4,8x19 1 шт.	21  1 шт.			
								22  Шайба пластиковая 2 шт.	23  1 шт.			
								24  Винт M6x35 1 шт.				

Примечание: Шаг 1. Снять защитный колпачок с кнопки газлифта, в случае его наличия.

*Шаг 2. Соблюдайте последовательность сборки: I - установите направляющие 18 на сиденье;

II- вставьте и задвиньте поддержку 21 в направляющие 18; III- установите декоративные заглушки в трубы поддержки, приложив усилие;

IV- вкрутите стопорный саморез 20.

■ Молния чехла подножки используется исключительно в процессе производства. Попытка снять чехол самостоятельно может привести к поломке.

Уважаемый покупатель!

Стулья и кресла предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При доставке в холодное время года (температура ниже 0°C) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпатрона;
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%;
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
- Ограничение по весу пользователя 120 кг;
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
- Не вставляйте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испытать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.
- Категорически запрещается самостоятельная разборка пневмоцилиндра.

Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.

Срок гарантии на вибромассажер 6 мес.

Срок гарантии изделия 24 мес.

Срок службы изделия 36 мес.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА06.В.07775/26

Срок действия с 15.07.2026 по 14.07.2031

Более подробная информация об изделии находится на сайте www.buro.ru

Регулировки кресла

