







Инструкция по сборке игрового кресла (KNIGHT OUTRIDER LTD)



13 	14 
15 	16 Ключ 6 
17 Винт M6x12 мм 10 шт.	18 Винт M8x35 мм 8 шт.
19 Винт M5x6 4 шт.	20 Винт M6x25 мм 8 шт.
21 Винт M5x8 2 шт.	22 Шайба пруж. 8 8 шт.
23 Шайба 8 8 шт.	24 Шайба 6 8 шт.
25 Шайба пруж. 6 8 шт.	

ВидеоИнструкция:



Примечание: Шаг 2. Снять защитный колпачок с газлифта, в случае его наличия.

Для ввода механизма регулировки наклона спинки в штатный режим

работы необходимо при первом использовании максимально поднять рычаг регулировки наклона.

Деталь поз.11 устанавливается под левую или правую руку в зависимости от комплектации.

Шаг 5. При креплении подлокотников необходимо освободить втулку, отодвинув чехол сиденья.



Инструкция по эксплуатации

ЕАЭС

Уважаемый покупатель!

Стулья и кресла предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При доставке в холодное время года (температура ниже 0°C) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпартрона;
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%;
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
- Ограничение по весу пользователя 150 кг;
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
- Не вставайтесь ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испробовать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.

Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.

Срок гарантии изделия 24 мес.

Срок службы изделия 36 мес.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.84046/21

Срок действия с 16.08.2021 по 15.08.2026

Более подробная информация об изделии находится на сайте www.buro.ru

Регулировки кресла

